

Návod pre vstavaný termostat ETER00A1 so signalizačnou LED diódou

1. Ovládanie termostatu:

Pomocou otočného kolieska je možné regulovať teplotu cca. od 5 °C do 30 °C.

Úroveň * (vločka) je protimrazová teplota nastavená na 5°C až úroveň 6 na cca. 30 °C.

Každý stupeň predstavuje cca. 5°C (príklad: úroveň 3 predstavuje cca. 15°C).

Biela LED dióda signalizuje 3 stavy.

- a) LED dióda nesvieti – termostat neaktívny, (radiátor bude kúriť aj pri vypnutí termostatu z akumulácie)
- b) LED dióda svieti na červeno – termostat aktívny, (prebieha nahriatie akumuláčného jadra až po dosiahnutie požadovanej teploty)
- c) LED dióda svieti na zeleno – termostat je v režime útlmu.

2. Režim útlmu:

Režim teplotného útlmu aktivujete stlačením a následným držaním otočného kolieska termostatu po dobu cca 5 – 10 sekúnd až po rozblikanie LED diódy a potom koliesko uvoľnite.

Teplotný útlm sa aktivuje automaticky od doby zapnutia na dobu cca. 7 hodín. Po túto dobu svieti signalizačná LED dióda na zeleno.

Príklad:

Ak stlačíme otočné koliesko o 23:00 hod., bude útlm trvať do 6:00 hod. Režim útlmu sa potom automaticky aktivuje v rovnaký čas každý deň. Nie je teda potrebné útlm každý deň aktivovať. V teplotnom útlme sa teplota automaticky zníži o 4°C od aktuálne nastavenej teploty na termostate.

3. Prerušenie režimu útlmu:

Stlačiť ovládacie koliesko a uvoľniť do 5 sekúnd od stlačenia.

Režim útlmu sa na dve hodiny deaktivuje a termostat pracuje v normálnom režime a v prípade zopnutia svieti na červeno. Po uplynutí 2 hodín sa termostat vráti do útlmového režimu až do vyčerpania časového úseku 7 hodín od aktivácie.

4. Zrušenie útlmového režimu:

Stlačiť ovládacie koliesko (pre lepšiu orientáciu stavu LED diódy otočiť ovládacie koliesko na protimrazovú teplotu) a držať cca. 10 sekúnd až do rozblikania LED diódy a jej úplného zhasnutia. Potom sa ovládacie koliesko uvoľní a režim je zrušený.

Aktivuje sa opäť vid'. režim útlmu bod 2.

5. Bezpečnostné informácie:

Pri skrate teplotného čidla (trvalé spojenie) alebo prerušení kábla k čidlu bude LED dióda trvalo blikať a radiátor sa z bezpečnostných dôvodov automaticky odpojí.

Náš kontakt:

Aquastop – Interclima
Továrenská 9
956 33 Chynorany
Slovensko

Web: www.interclima.sk
E-mail: info@interclima.sk
Tel/fax: 038/ 531 39 01
Mobil: 0911 069 257, 0907 756 015