

Vstavaný digitálny termostat ARD - manuál





Nastavenie požadovanej izbovej teploty


Stlačením tlačidiel ▼ alebo ▲ nastavíte požadovanú teplotu. Počas nastavovania teploty displej bliká na cieľovú teplotu. Po niekoľkých sekundách bez zmeny hodnoty displej prestane blikáť a vráti sa k zobrazeniu izbovej teploty. Vykurovanie sa prispôsobí nastavenej teplote.

Aktivácia nočného útlmu


V režime nočného útlmu sa nastavená teplota upravuje na určitú dobu. Po tejto dobe sa teplota vráti na hodnotu, aká bola nastavená predtým.


Prednastavená štandardná hodnota pre nočný útlm je 18°C po dobu 8 hodín.


Stlačením tlačidla  zahájíte nočný útlm v okamihu, kedy má útlm začať. Vykurovanie je nastavené na zvolenú teplotu po naprogramovaný čas. Spustenie nočného útlmu sa následne denne opakuje. Pokiaľ chcete nočný útlm ukončiť pred uplynutím času nočného útlmu, stlačte opäť .

Teplota sa vráti na hodnotu, aká bola nastavená pred aktiváciou nočného útlmu. Ak chcete režim nočného útlmu znovu aktivovať, stlačte  v požadovanom čase.

Zmena parametrov režimu nočného útlmu

Hodnoty teploty a času „nočného útlmu“ je možné meniť. Stlačte a podržte tlačidlo  do okamihu, než termostat nezačne nepretržite pípať. Zobrazí sa číslo „1“ a hodnota teploty bliká. Následne zmeňte požadovanú hodnotu teploty.

Znovu stlačte tlačidlo . Zobrazí sa číslo „2“ a doba trvania nočného útlmu bliká.

Zmeňte požadovanú hodnotu hodiny po dobu nočného útlmu a ďalším stlačením tlačidla  uložte nové parametre.

Protimrazová ochrana

Podržaním tlačidiel ▼ ▲ na termostate prepnete radiátor do režimu protimrazovej ochrany. Radiátor kúri pri 5 °C a udržuje izbovú teplotu na tejto teplote. Potom stlačením tlačidla ▲ opustíte režim protimrazovej ochrany,

Úprava (kalibrácia) termostatu

Teplotné čidlá a radiátorové termostaty môžu zobrazovať navzájom odlišné teploty. To môže byť spôsobené rôznymi meranými bodmi. Poznačte si teplotný rozdiel medzi teplotou zobrazenou na radiátore a na izbovom teplomere.

Nastavte radiátor na najvyššiu hodnotu teploty a potom stlačte a podržte ▲. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí hodnota teplotnej korekcie.

Hodnota korekcie sa pohybuje od -9,9 °C do +9,9 °C. Stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ môžete upraviť hodnotu na radiátore na hodnotu teplomeru.

Bodka v pravom dolnom rohu displeja znamená, že hodnota je záporná.

Po niekoľkých sekundách bez zmeny hodnoty sa uloží a displej sa vráti k zobrazeniu izbovej teploty.

Čistenie radiátora

Zaistite, aby bol radiátor, ktorý sa má čistiť, včas vypnutý a vychladnutý. K čisteniu radiátora používajte vlhkú, mäkkú hadričku bez chemických čistiacich prostriedkov. Priestor medzi rebrami radiátora je vhodné vyčistiť vhodnou komerčne dostupnou prachovkou.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať pomocou formulára na webovej stránke www.interclima.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0911 069 257.